

1/12




FIG. 1

1/12

2/12





FIG. 2



SPECIFIC-PARAMETER EDITING SCREEN

FIG. 8




FIG. 3

4/12






FIG. 4



VOICE SELECTING SCREEN


FIG. 5

5/12



PLUG-IN-BOARD VOICE SELECTING SCREEN

FIG. 6



STANDARD-PARAMETER EDITING SCREEN

FIG. 7

6/12

DN=1, Bank Select MSB=50, Bank 0

1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	2	3	4	5	6	127

PROGRAM CHANGE →

FIG. 9 A

DN=1, Bank Select MSB=50, Bank 1

0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5	6	127

PROGRAM CHANGE →

FIG. 9 B

DN=1, Bank Select MSB=50, Bank 2

1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5	6	127

PROGRAM CHANGE →

FIG. 9 C

BANK SELECT MSB = 50

127							
126							
...							
...							
...							
4							
3							
2	D						
1			E				
0	A		B			C	
	0	1	2	3	4	5	127

BANK NO. ↑

PROGRAM CHANGE →

FIG. 10

7/12

TONE COLOR SELECTION
(MAIN-BODY PRESET)




FIG. 11A

TONE COLOR SELECTION
(PLUG-IN VOICE)




FIG. 11B

TONE COLOR EDITING




FIG. 11C

DATA DRAWING




FIG. 11D

SAVE




FIG. 11E

LOAD




FIG. 11F

FIG. 11A

8/12




FIG. 12




FIG. 14

9/12




FIG. 13

10/12




FIG. 15

11/12




FIG. 16A




FIG. 16B




FIG. 17

12/12




FIG. 18